Soudabond 250 Super Tack

Specificazioni

Base	Gomma sintetica
Sistema di polimerizzazione	Essiccazione fisica
Densità	0,87 g/ml
Contenuto solido totale	Ca. 20 %
Resistenza alle temperatura**	-20 °C → 60 °C
Tempo di evaporazione (= tempo prima della chiusura)	15s - 30s
Tempo aperto	4h
Tempi di pressatura	15-30s, premere, far rotolare o battere bene
Temperatura di applicazione	5 °C → 30 °C
Modello spray	web
Consumo (*)	Ca. 125 ml/m², ogni lato

(*) questi valori possono variare in base a fattori ambientali quali temperatura, umidità e tipo di substrati. ** Le informazioni si riferiscono al prodotto completamente polimerizzato.

Descrizione prodotto
Soudabond 250 Super Tack pronto all'uso, adesivo a presa rapida a base di gomme sintetiche. Applicazione nei due lati e confezionato in aerosol. Per l'incollaggio di isolamenti morbidi e flessibili, barriere vapore, teli ed altri materiali.

Proprietà
- Tempo di evaporazione breve
- Eccellente presa iniziale
- Subito resistente.
- Per incollaggi permamenti o riposizionabili
- Tempo di apertura lungo.
- Resistente all'umidità
- Senza manutenzione
- Adatto a incollare polistirene
- Buona adesione su molti materiali
- Con contiene toluene e diclorometano.
- Pronto all'uso e molto semplice da utilizzare

Applicazioni
- Adatto per incollaggi su due superfici di diverse tipologie di materiali piani e omogenei.
- Incollaggio permanente o temporaneo di materiali isolanti morbidi e semi-rigidi come lana minerale, isolamento tecnico, gomma sintetica
- Incollaggio di barriere vapore, pellicole in plastica, teli tessuto non tessuto, feltri e altri teli di protezione
- Idoneo per l'incollaggio di materiali per l'isolamento acustico
- Incollaggio di polistirene EPS e XPS

Confezione
Colore: trasparente
Confezione: Spray da 500 ml

Stoccaggio
Almeno 12 mesi in confezione chiusa in luogo asciutto a temperature comprese tra +5 °C e +25 °C. Conservare in posizione verticale, Il prodotto deve essere conservato secondo le regole di conservazione delle sostanze infiammabili. Consultare la scheda tecnica del materiale per maggiori informazioni.

Substrati
Natura: I materiali da incollare devono essere piatti e facili da inserire, nonché puliti, asciutti e privi di polvere e grasso.
Preparazione superficie: Se necessario, sgrassare la superficie con Soudal Surface

Nota: Questa scheda tecnica sostituisce tutte le versioni precedenti. Le direttive contenute in questa documentazione sono il risultato dei nostri esperimenti e della nostra esperienza e vengono presentate in buona fede. A causa della diversità dei materiali e dei substrati e del grande numero di applicazioni possibili fuori dal nostro controllo, non possiamo assumere la responsabilità dei risultati ottenuti. Dal momento che il design, la qualità del substrato e le condizioni di processo vanno oltre il nostro controllo, non si accetta alcuna responsabilità in base alla presente pubblicazione. In ogni caso si raccomanda di eseguire esperimenti preliminari. Soudal si riserva il diritto di modificare i prodotti senza preavviso.

Soudabond 250 Super Tack

Cleaner. Entrambi i substrati devono combaciare bene. La sgrossatura delle superfici lisce migliora l'adesione. Si raccomanda un test di adesione preliminare su ogni superficie.
Soudabond 250 Super Tack ha un'eccellente adesione sulla maggior parte dei substrati. Attenzione alla migrazione del plastificante da plastiche morbide, ciò potrebbe influenzare negativamente l'adesione. Non adatto per PE, PP, PTFE (Teflon®), substrati bituminosi, materiali contenenti rame o rame come bronzo e ottone.

Metodo di lavorazione
Metodo di applicazione: Scuotere bene la latta prima dell'uso. Durante il lavoro tenere sempre la bomboletta spray in posizione verticale e premere completamente l'ugello. Spruzzare ad una distanza compresa tra 5 e 10 cm dall'oggetto. Applicare uniformemente l'adesivo sulle due superfici da incollare. Spruzzare sotto forma di strisce sulla superficie, preferibilmente con una sovrapposizione a metà della striscia precedente per coprire l'intera superficie con 2 strati. Due passate leggere (con sovrapposizione) danno risultati migliori rispetto a uno strato spesso. Attendere almeno 5 minuti (a 23°C e 50% di umidità relativa) e unire le due parti insieme. Poi premere bene insieme. Quando si effettuano collegamenti, la resistenza finale viene determinata dalla resistenza e non dalla durata della compressione. Dopo la spruzzatura, tenere la bomboletta a testa in giù e premere la testina di nebulizzazione fino a far fuoriuscire solo propellente e niente altro, per evitare l'intasamento della bomboletta spray.

Raccomandazioni su salute e sicurezza
Adottare le comuni norme igieniche da laboratorio. Utilizzare solo in aree ben ventilate. Se l'aerazione non è sufficiente, si consiglia di utilizzare protezioni respiratorie. Consultare la scheda tecnica del materiale e l'etichetta per maggiori informazioni. Poiché la lattina contiene propellente infiammabile, tutte le possibili fonti di accensione devono essere eliminate prima dell'applicazione.

Note
- Una volta che il tempo di apertura massimo è stato superato e l'adesivo è troppo secco per incollare, la superficie può essere riattivata con uno strato sottile extra di Soudabond 250 Super Tack.
- Quando si effettuano collegamenti, la resistenza finale viene determinata dalla resistenza e non dalla durata della compressione.
- Non idoneo per materiali sintetici con un alta percentuale di plastificanti
- Non usare nelle applicazioni dove è possibile il continuo carico idraulico.
- Per un incollaggio provvisorio e sufficiente applicare l'adesivo solo su una superficie.

Responsabilità
Il contenuto di questa scheda tecnica è il risultato di test, controlli ed esperienza. È di natura generale e non costituisce alcuna responsabilità. È responsabilità dell'utente determinare con i propri test se il prodotto è adatto all'applicazione.

Nota: Questa scheda tecnica sostituisce tutte le versioni precedenti. Le direttive contenute in questa documentazione sono il risultato dei nostri esperimenti e della nostra esperienza e vengono presentate in buona fede. A causa della diversità dei materiali e dei substrati e del grande numero di applicazioni possibili fuori dal nostro controllo, non possiamo assumere la responsabilità dei risultati ottenuti. Dal momento che il design, la qualità del substrato e le condizioni di processo vanno oltre il nostro controllo, non si accetta alcuna responsabilità in base alla presente pubblicazione. In ogni caso si raccomanda di eseguire esperimenti preliminari. Soudal si riserva il diritto di modificare i prodotti senza preavviso.